

Modell 4525 / 4626

comfortmaster®
besser sitzen, liegen, leben



Modell 4525 / 4526
Stand 06.10.2020

Exklusive Comfortmaster-Merkmale



- Umfangreiche Planungsvielfalt
- Verstellbare Komfortkopfstütze
- Wall-Free-Funktion möglich
- Schmetterlingstisch als integrierter Tisch
- Scherenabdeckung wählbar

Weitere Besonderheiten

- Verschiedene Sitzhärten wählbar
- Umfangreiche Stoff- und Lederauswahl





4525

	3-Sitzer mit Comfortm.-Funkt. Rücken mit Gasdruckfeder hoher Rücken (3er-Sil./teilung)	2 1/2-Sitzer mit Comfortm.-Funkt. Rücken mit Gasdruckfeder hoher Rücken	2 1/2-Sitzer mit elektr. Comfortm.-Funkt. hoher Rücken	2-Sitzer mit Comfortm.-Funkt. Rücken mit Gasdruckfeder hoher Rücken	2-Sitzer mit elektr. Comfortm.-Funkt. hoher Rücken	Trapez-Sofa mit elektr. Comfortm.-Funkt. Herz-Waage+ Ablage abklappb. mittl. Rücken Holzart + BZT angeben Anlieferung zerlegt	Trapez-Sofa mit Comfortm.-Funkt.+ Ablage Bitte Beizton angeben! Anlieferung zerlegt	Trapez-Sofa mit el. Comfortm.-Funkt.+ Ablage Bitte Beizton angeben! Anlieferung zerlegt	Trapez-Sofa mit Comfortm.-Funkt.+ Ablage abklappb. mittl. Rücken Bitte Beizton angeben! Anlieferung zerlegt	Trapez-Sofa mit el. Comfortm.-Funkt.+ Ablage abklappb. mittl. Rücken Bitte Beizton angeben! Anlieferung zerlegt
Kunststoffleiter	82 X	81 X	81 O	80 X	80 O	77 O	75 X	75 O	72 X	72 O
Holz-Fuß	82 A	81 A	81 P	80 A	80 P	77 P	75 A	75 P	72 A	72 P
Alu-Fuß	82 H	81 H	81 Q	80 H	80 Q	77 Q	75 H	75 Q	72 H	72 Q
B/T/H ca.	203/91/107	166/91/107	166/91/107	146/91/107	146/91/107	207/103/107	207/103/107	207/103/107	207/103/107	207/103/107
Sil./h/Sil./l ca.	44/51	44/51	44/51	44/51	44/51	44/51	44/51	44/51	44/51	44/51
Sitzbreite										
Gesamth./-t.	-/162	-/162	-/162	-/162	-/162	-/154	-/162	-/162	-/162	-/162
Ges.breite						229	229	229	229	229
Stoffverbrauch	9,35	7,70	7,60	7,10	6,95	10,50	10,55	10,45	10,60	10,50
STOFF	Fremdstoff									
	08									
	09									
	10									
	11									
	12									
	13									
	14									
	15									
	16									
	18									
	20									
24										
30										
33										
LEDER	18									
	22									
	24									
	27									
	31									
	33									
	35									
	45									

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

Ausführung Sitz: Superlastic plus Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

Rückenspannteil: echt

sichtbare Holzteile: 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

Modellinformation:

Verarbeitung: besonders leger
für Mohairstoffe nicht geeignet
Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
Ausführung Rücken: Superlastic
Hochlehner

erhältlich in drei verschiedenen Fussvarianten (gleicher Preis)
Achtung! Die Untergestell-Varianten „A“, „H“, „P“ und „Q“ sind in Höhe und Sitzhöhe um ca. 2cm höher.

Unter der Modell-Nr. 4526 mit **Wall-Free-Beschlag** erhältlich.
Unter der Modell-Nr. 4535 / 4536 mit **Holz-Armteil** erhältlich.
Die Varianten mit Funktion sind mit einer manuellen Kopfteilverstellung ausgestattet.
benötigter Wandabstand für Comfortmaster-Funktion: 43cm
Die Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).
Bei den elektrischen Varianten ist das Bedienteil in der Armlehne integriert.
nur Var. 81, 80, 77, 75, 72, 70, 69, 51, 50, 27, 26, 25, 24



Die Varianten mit Comfortmaster-Funktion werden mit einer Scherenabdeckung am Fußteil geliefert.



	Trapez-Sofa mit Comfortm.-Funkt. abklappb. mittl. Rücken mit Schmetterlings-ablage Holzart (BZT angeben) Anlieferung zerlegt	Trapez-Sofa mit el. Comfortm.-Funkt. abklappb. mittl. Rücken mit Schmetterlings-ablage Holzart (BZT angeben) Anlieferung zerlegt	Trapez-Sofa mit el. Comfortm.-Funkt. Herz-Waage; abklappb. mittl. Rücken mit Schmetterlings-ablage Holzart (BZT angeben) Anlieferung zerlegt	2 1/2-Sitzer mit elektr. Comfortm.-Funkt. Herz-Waage hoher Rücken	2-Sitzer mit elektr. Comfortm.-Funkt. Herz-Waage hoher Rücken	Sessel mit Comfortm.-Funktion hoher Rücken	Sessel 2-motorig mit el. Comfortm.-Funktion ohne Akku	Sessel mit Comfortm.-Funktion hoher Rücken	Sessel 2-motorig mit el. Comfortm.-Funktion ohne Akku	Sessel 2-motorig mit el. Comfortm.-Funktion Herz-Waage ohne Akku
Kunststoffgleiter	70 X	70 O	69 O	51 O	50 O	27 X	27 O	26 X	26 O	25 O
Holz-Fuß	70 A	70 P	69 P	51 P	50 P	27 A	27 P	26 A	26 P	25 P
Alu-Fuß	70 H	70 Q	69 Q	51 Q	50 Q	27 H	27 Q	26 H	26 Q	25 Q
B/T/H ca.	207/103/107	207/103/107	207/103/107	166/91/107	146/91/107	82/91/107	82/91/107	78/91/107	78/91/107	82/91/107
Sil./h/Sil./l ca.	44/51	44/51	44/51	44/51	44/51	44/51	44/51	44/51	44/51	44/51
Sitzbreite										
Gesamth./-t.	-/162	-/162	-/154	-/154	-/154	-/162	-/162	-/162	-/162	-/154
Ges.breite	229	229	229							
Stoffverbrauch	10,45	10,40	10,40	7,60	6,95	4,50	4,45	4,40	4,35	4,45
STOFF	Fremdstoff									
	08									
	09									
	10									
	11									
	12									
	13									
	14									
	15									
	16									
	18									
	20									
24										
30										
33										
LEDER	18									
	22									
	24									
	27									
	31									
	33									
	35									
	45									

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

Ausführung Sitz: Superlastic plus Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

Rückenspannteil: echt

sichtbare Holzteile: 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

Modellinformation:

Verarbeitung: besonders leger
für Mohairstoffe nicht geeignet
Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
Ausführung Rücken: Superlastic
Hochlehner

erhältlich in drei verschiedenen Fussvarianten (gleicher Preis)
Achtung! Die Untergestell-Varianten „A“, „H“, „P“ und „Q“ sind in Höhe und Sitzhöhe um ca. 2cm höher.

Unter der Modell-Nr. **4626** mit **Wall-Free-Beschlag** erhältlich.
Unter der Modell-Nr. **4636** / **4636** mit **Holz-Armteil** erhältlich.
Die Varianten mit Funktion sind mit einer manuellen Kopfteilverstellung ausgestattet.
benötigter Wandabstand für Comfortmaster-Funktion: 43cm
Die Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).
Bei den elektrischen Varianten ist das Bedienteil in der Armlehne integriert.
nur Var. 81, 80, 77, 75, 72, 70, 69, 51, 50, 27, 26, 25, 24



Die Varianten mit Comfortmaster-Funktion werden mit einer Scherenabdeckung am Fußteil geliefert.



4525

	Sessel 2-motorig mit el. Com- fortm.-Funktion Herz-Waage ohne Akku	3-Sitzer fester Sitz hoher Rücken (3er-Sitzteilung)	2 1/2-Sitzer fester Sitz hoher Rücken	2-Sitzer fester Sitz hoher Rücken	Sessel fester Sitz hoher Rücken	Sessel fester Sitz hoher Rücken	Hocker			
Kunststoffgleiter	24 O	12 X	11 X	10 X	07 X	06 X	01 X			
Holz-Fuß	24 P	12 A	11 A	10 A	07 A	06 A	01 A			
Alu-Fuß	24 Q	12 H	11 H	10 H	07 H	06 H	01 H			
B/T/H ca.	78/91/107	203/91/107	166/91/107	146/91/107	82/91/107	78/91/107	65/53/42			
Sil./h/Sil./l ca.	44/51	44/51	44/51	44/51	44/51	44/51	42/			
Sitzbreite										
Gesamth./-t.	-/154									
Ges.breite										
Stoffverbrauch	4,35	7,90	6,85	6,15	4,30	4,20	1,70			
STOFF	Fremdstoff									
	08									
	09									
	10									
	11									
	12									
	13									
	14									
	15									
	16									
	18									
	20									
	24									
	30									
33										
LEDER	18									
	22									
	24									
	27									
	31									
	33									
	35									
	45									

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

Ausführung Sitz: Superlastic plus Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

Rückenspannteil: echt
sichtbare Holzteile: 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

Modellinformation:

Verarbeitung: besonders leger
für Mohairstoffe nicht geeignet
Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
Ausführung Rücken: Superlastic
Hochlehner

erhältlich in drei verschiedenen Fussvarianten (gleicher Preis)
Achtung! Die Untergestell-Varianten „A“, „H“, „P“ und „Q“ sind in Höhe und Sitzhöhe um ca. 2cm höher.

Unter der Modell-Nr. **4626** mit **Wall-Free-Beschlag** erhältlich.
Unter der Modell-Nr. **4636 / 4636** mit **Holz-Armteil** erhältlich.
Die Varianten mit Funktion sind mit einer manuellen Kopfteilverstellung ausgestattet.
benötigter Wandabstand für Comfortmaster-Funktion: 43cm
Die Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts- und technischen Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).
Bei den elektrischen Varianten ist das Bedienteil in der Armlehne integriert.
nur Var. 81, 80, 77, 75, 72, 70, 69, 51, 50, 27, 26, 25, 24



Die Varianten mit Comfortmaster-Funktion werden mit einer Scherenabdeckung am Fußteil geliefert.



	3-Sitzer Wall-Free-Beschlag Starthilfe (2er-Sitzteilung) Anlieferung zerlegt	3-Sitzer Wall-Free-Beschlag Elektro (2er-Sitzteilung) Anlieferung zerlegt	2 1/2-Sitzer Wall-Free-Beschlag Starthilfe Anlieferung zerlegt	2 1/2-Sitzer Wall-Free-Beschlag Elektro Anlieferung zerlegt	2-Sitzer Wall-Free-Beschlag Starthilfe Anlieferung zerlegt	2-Sitzer Wall-Free-Beschlag Elektro Anlieferung zerlegt	Sessel mit Com- fortm.-Funk- tion hoher Rücken	Sessel 2-motorig mit el. Com- fortm.-Funk- tion ohne Akku	Sessel mit Com- fortm.-Funk- tion hoher Rücken	Sessel 2-motorig mit el. Com- fortm.-Funk- tion ohne Akku
Kunststoffleiter	82 X	82 O	81 X	81 O	80 X	80 O	27 X	27 O	26 X	26 O
Holz-Fuß	82 A	82 P	81 A	81 P	80 A	80 P	27 A	27 P	26 A	26 P
Alu-Fuß	82 H	82 Q	81 H	81 Q	80 H	80 Q	27 H	27 Q	26 H	26 Q
B/T/H ca.	203/91/107	203/91/107	166/91/107	166/91/107	146/91/107	146/91/107	82/91/107	82/91/107	78/91/107	78/91/107
Sil./h/Sil./l ca.	44/51	44/51	44/51	44/51	44/51	44/51	44/51	44/51	44/51	44/51
Sitzbreite										
Gesamth./-t.	-/165	-/165	-/165	-/165	-/165	-/165	-/162	-/162	-/162	-/162
Ges.breite										
Stoffverbrauch	8,65	8,55	7,55	7,50	7,05	6,95	4,50	4,45	4,40	4,35
STOFF	Fremdstoff									
	08									
	09									
	10									
	11									
	12									
	13									
	14									
	15									
	16									
	18									
	20									
	24									
30										
33										
LEDER	18									
	22									
	24									
	27									
	31									
	33									
	35									
	45									

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

Ausführung Sitz: Superlastic plus Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

Rückenspannteil: echt
sichtbare Holzteile: 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

Modellinformation:

Verarbeitung: besonders leger
für Mohairstoffe nicht geeignet
Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
Ausführung Rücken: Superlastic
Hochlehner

erhältlich in drei verschiedenen Fussvarianten (gleicher Preis)
Achtung! Die Untergestell-Varianten „A“, „H“, „P“ und „Q“ sind in Höhe und Sitzhöhe um ca. 2cm höher.

Unter der Modell-Nr. 4526 erhalten Sie die **Comfortmaster-Funktion** und **Herz-Waage**.
Unter der Modell-Nr. 4535 / 4536 mit **Holz-Armteil** erhältlich.
Die Varianten mit Funktion sind mit einer manuellen Kopfteilverstellung ausgestattet.
benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 16cm
Die Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).
Bei den elektrischen Varianten ist das Bedienteil in der Armlehne integriert.
nur Var. 82, 81, 80, 27, 26
Achtung! Bei diesem Modell sind die Var. 82 und 19 mit **2er-Sitzteilung!**



Die Varianten mit Wall-Free-Beschlag werden mit einer **Scherenabdeckung** am Fußteil geliefert.



	3-Sitzer fester Sitz hoher Rücken (2er Sitzteilung)	3-Sitzer fester Sitz hoher Rücken (3er-Sitzteilung)	2 1/2-Sitzer fester Sitz hoher Rücken	2-Sitzer fester Sitz hoher Rücken	Sessel fester Sitz hoher Rücken	Sessel fester Sitz hoher Rücken	Hocker			
Kunststoffleiter	19 X	12 X	11 X	10 X	07 X	06 X	01 X			
Holz-Fuß	19 A	12 A	11 A	10 A	07 A	06 A	01 A			
Alu-Fuß	19 H	12 H	11 H	10 H	07 H	06 H	01 H			
B/T/H ca.	203/91/107	203/91/107	166/91/107	146/91/107	82/91/107	78/91/107	65/53/42			
Sil./h/Sil./l ca.	44/51	44/51	44/51	44/51	44/51	44/51	42/			
Sitzbreite										
Gesamth./-t.										
Ges. breite Stoffverbrauch	7,65	7,90	6,85	6,15	4,30	4,20	1,70			
STOFF	Fremdstoff									
	08									
	09									
	10									
	11									
	12									
	13									
	14									
	15									
	16									
	18									
	20									
	24									
30										
33										
LEDER	18									
	22									
	24									
	27									
	31									
	33									
	35									
45										

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

Ausführung Sitz: Superlastic plus Federkern
Superlastic med
Superlastic soft

Rückenspannteil: echt
sichtbare Holzteile: 43 Buche
(BZT lt. Beiztonkarte) 58 Wildeiche (017, 617, 681)

Modellinformation:

Verarbeitung: besonders leger
für Mohairstoffe nicht geeignet
Kontrastziernähte möglich (siehe Kollektion)
Ausführung Rücken: Superlastic
Hochlehner

erhältlich in drei verschiedenen Fussvarianten (gleicher Preis)
Achtung! Die Untergestell-Varianten „A“, „H“, „P“ und „Q“ sind in Höhe und Sitzhöhe um ca. 2cm höher.

Unter der Modell-Nr. **4526** erhalten Sie die **Comfortmaster-Funktion** und **Herz-Waage**.
Unter der Modell-Nr. **4535 / 4536** mit **Holz-Armteil** erhältlich.
Die Varianten mit Funktion sind mit einer manuellen Kopfteilverstellung ausgestattet.
benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 16cm
Die Varianten mit entsprechendem Vermerk werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei).
Bei den elektrischen Varianten ist das Bedienteil in der Armlehne integriert.
nur Var. 82, 81, 80, 27, 26
Achtung! Bei diesem Modell sind die Var. **82** und **19** mit **2er-Sitzteilung!**



Die Varianten mit Wall-Free-Beschlag werden mit einer Scherenabdeckung am Fußteil geliefert.